




iRobot®

Roomba Combo™

Робот за усисавање и брисање
+ Clean Base™ Automatic одлагач прљавштине

i5+

Упутство за употребу

Информације о безбедности

Важне информације о безбедности

SR

Ово упутство за употребу садржи информације за модел(е) прописа: RVD-Y1, ADJ-N1

Модел(и) батерије: ABL-D1, ABL-D1A, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 или 2)

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Када користите електрични уређај, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај уређај могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако су под надзором или обучени за коришћење уређаја на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са уређајем. Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање без надзора.

 Ово је симбол безбедносног упозорења. Користи се да вас упозори на могуће опасности од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза овог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.

 Ризик од струјног удара

 Опрема II класе

 Номинално излазно напајање, једносмерно

 Прочитајте упутство за употребу

 Општи симбол рециклирања

 Ризик од ватре

 Само за коришћење у затвореном простору

 Номинално улазно напајање, једносмерно

 Држите ван домаћаја деце

 Заштита од повратног напајања

 Засебна јединица напајања

 Опрема III класе

 Номинално улазно напајање, наизменично

УПОЗОРЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до лакше или умерене повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

ОПШТЕ



- Производ није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док робот ради.
- Немојте да седите или стојите на роботу или на Clean Base™ станици.
- Немојте да користите неоригиналне пуњаче. Коришћење неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, задими, запали или експлодира.
- Робот долази са каблом за напајање за одговарајући регион и дизајниран је да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. За заменске каблове, контактирајте корисничку подршку како бисте осигурали правилан избор кабла за напајање специфичног за земљу.
- Немојте да отварате робота или Clean Base™ станицу. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од струјног удара, користите само на сувим местима у затвореном простору.
- Немојте да држите робота или Clean Base™ станицу влажним рукама.
- Складиштите робота и рукујте њиме само у окружењима са собном температуром.
- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и омогућили безбедан рад.
- Очистите нагомилану прљавштину да бисте уклонили наслаге.
- Ако просторија коју треба очистити садржи опрему, као што је шпорет, вентилатор, преносиви грејач или овлаживач, уклоните опрему пре рада. Постоји опасност од повреде, незгоде или кvara ако робот дође у контакт са опремом и гурне је.

• Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.

• Имајте на уму да подови могу да буду клизави после влажног чишћења роботом.



ПАЖЊА



- Не рукујте роботом у подручјима у којима на поду има изложених електричних утичница.
- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла нити било чега што гори или се дими.
- Имајте на уму да се робот креће самостално. Пазите када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да неки предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, купите предмете као што су одећа, разбацан папир, извучена ујад за ролетне или завесе, струјни каблови и било који ломљиви предмети. Угасите свеће. Искључите преносиве грејалице.
- Спроведите потребно одржавање према Упутству за употребу да бисте осигурали безбедан рад робота и одлагача прљавштине.
- Ако робот ради на поду са степеницама, уклоните сав неред са горње степеннице.
- Спроведите потребно одржавање према Упутству за употребу да бисте осигурали безбедан рад робота и станице за пуњење.
- Ако робот ради на поду са степеницама, уклоните сав неред са горње степеннице.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Не дозволите да се робот или CleanBase станица поквасе.
- Не стављајте ништа на горњу страну робота.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може резултирати губитком могућности робота да пуни батерију.
- Пре него што покренете робота на чврстим подлогама, тестирајте га на малом делу чврсте подлоге да бисте били сигурни да је компатибилан. Коришћење робота на некомпатибилној чврстој подлози може довести до оштећења пода. Обратите се произвођачу чврсте подлоге ако имате питања у вези са компатибилношћу.

- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губитка могућности робота да пуни батерију.
- Пре него што покренете робота на чврстим подлогама, тестирајте га на малом делу чврсте подлоге да бисте били сигурни да је компатибилан. Коришћење робота на некомпатибилној чврстој подлози може довести до оштећења пода. Обратите се произвођачу чврсте подлоге ако имате питања у вези са компатибилношћу.
- Пре него што покренете робота на тепиху или простирци, уверите се да су тепих или простирка компатибилни са двоструким гуменим четкама за различите површине, иначе познатим као продужеци за ударање. Коришћење робота на некомпатибилном тепиху или простирци може довести до оштећења тепиха или простирке. Обратите се произвођачу тепиха или простирке ако имате питања у вези са компатибилношћу.

РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ



УПОЗОРЕЊЕ



- Производи за чишћење домаћинства безбедни су када се користе и складиште према упутствима на налепници. Увек прочитајте и пажљиво пратите упутства
- Користите само овлашћене растворе за чишћење који се налазе на [answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser](https://irobot.com/s/roomba-combo-cleanser).
- За упозорења о раствору за чишћење, погледајте спољну кутију и флашу са раствором.



Држите даље од деце



Оперите руке после употребе



Држите даље од очију. Ако производ доспе у очи, добро исперите водом



БАТЕРИЈА

УПОЗОРЕЊЕ



- Немојте да отварате, разбијате, или загревате изнад 80°C: или да спаљујете. Пратите упутства произвођача.

- Немојте да изазивате кратак спој батерије омогућавањем металним предметима да додирну терминале батерије или потапањем батерије у течност. Не излажите батерије механичком удару.
- Повремено испитајте да ли на батерији постоји било какав знак оштећења или цурења. Немојте да пуните батерије које су оштећене или цуре, не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину обилним количинама воде и потражите савет лекара. Батерију ставите у запечаћену пластичну кесу и рециклирајте је или одложите на сигуран начин према локалним прописима о очувању животне средине, или је вратите локалном овлашћеном iRobot сервисном центру ради одлагања.
- Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, МОРАТЕ да погледате одељак Решавање проблема у приручнику или да контактирате корисничку подршку да бисте добили упутства о слању.



ПАЖЊА



- Деца треба да буду под надзором када користе батерију. Одмах потражите савет лекара уколико дође до гутања ћелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску iRobot батерију која долази са роботом.
- Не користите непуниве батерије. Користите само пуњиве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot за информације о другим батеријама.
- Увек напуните и уклоните батерију из робота и додатне опреме пре дуготрајног складиштења.



УПОЗОРЕЊЕ



- Не користите га ако је кабл или утикач оштећен. Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Увек ископчајте робота са одлагача прљавштине пре чишћења или одржавања.
- Не користите одлагач прљавштине као степеницу.
- Немојте да стављате предмете у отворе. Немојте да га користите са блокираним отворима; чувајте га од прашине, влакана, длака и било чега другог што може да смањи проток ваздуха.
- Да бисте правилно одржавали одлагач прљавштине, не стављајте стране предмете у њега и уверите се да је очишћен од остатака.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.
- Не дозволите да течности доспеју на одлагач прљавштине или унутар њега.
- Немојте да сипате течности у уређај и не потапајте га у воду.
- Не користите га напољу нити на влажним површинама.
- Не дозволите да се користи као играчка. Потребна је обратити посебну пажњу када уређај користе деца или се користи у близини деце.
- Користите га само како је описано у овом приручнику.
- Да бисте умањили ризик од струјног удара, ископчајте одлагач прљавштине пре његовог чишћења.
- Држите одлагач прљавштине и струјни кабл даље од загрејаних површина.
- Да бисте умањили ризик од електричног удара, ископчајте одлагач прљавштине из електричне мреже пре чишћења.
- Држите одлагач прљавштине и струјни кабл даље од загрејаних површина.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручује се да користите додатну заштиту од струјног удара. Одлагач прљавштине може да буде обезбеђен заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.
- Не користите га ако кеса за отпад и/или филтери нису на свом месту.



Овај симбол на батерији указује на то да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије вашег уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од ког сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.


Одвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у тренутку одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животна средина. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од ког сте купили производ. Неуспешно одлагање истрошених батерија може потенцијално резултирати негативним утицајима на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима.

Информације о утицају проблематичних супстанци у токовима батеријског отпада можете пронаћи на следећем извору:


<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

О Roomba® роботском усисивачу


Горња страна



Дугмад и индикатори




Доња страна




О Clean Base аутоматском одлагачу прљавштине


Предња страна




Задња страна



Горња страна




Доња страна



Коришћење Roomba роботског усисивача

Постављање аутоматског одлагача прљавштине Clean Base



Напомена: Не излажите Clean Base директној сунчевој светлости. Уверите се да у подручју око станице нема нереда како бисте побољшали перформансе паркирања.

УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ ступенице, осигурајте да је станица за пуњење постављена на најмање 1,2 метра од ступеница.

Преузмите апликацију iRobot Home и повежите се на Vi-Fi*

- Пратите упутства корак по корак да бисте подесили свој Roomba Robot усисивач.
- Подесите распоред аутоматског чишћења и прилагодите подешавања чишћења.
- Креирајте паметне мапе како бисте роботу задали где, када и како да чисти.



Пуњење



Прстен беле светлости током пуњења

Константно бело: потпуно напуњено

Пулсирајуће бело: пуњење

Пулсирајуће црвено: пуњење/ниско


- Поставите робота на Clean Base станицу да бисте активирали батерију.
- Напомена:** Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.
- Ако је потребно да се робот допуни у току чишћења, вратиће се на своју Clean Base станицу. Када се довољно напуни, наставиће са чишћењем са места где је прекинуо.
- Робот користи малу количину енергије кад год се налази на Clean Base станици. Робота можете да ставите у додатно смањено стање потрошње када га не користите. За упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије погледајте у апликацији iRobot Home.
- За дуготрајно складиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са Clean Base станице и задржати га  на 10 секунди. Чувајте робота на хладном, сувом месту.

Чишћење

SR



Склоните неред са подова пре чишћења. Користите робота често да бисте одржавали подове у добром стању.



Само притисните ЧИШЋЕЊЕ

Додирните да бисте започели/
паузирали/наставили

Држите 3 секунде да бисте
завршили посао

- Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом. На крају чишћења или када је потребно да се допуни, робот се враћа на Clean Base.
- Да бисте вратили робота на Clean Base станицу, додирните . Прстенасти узорак плавог светла ће назначити да робот тражи Clean Base станицу.
- Када робот открије посебно прљаво подручје, ући ће у режим DirtDetect™, померајући се преко тог подручја више пута све док не осети да је подручје довољно очишћено. Индикаторски светлосни прстен ће треперити плавом бојом.
- Додирните  да бисте очистили назначено подручје. Робот ће се спирално кретати ка споља у пречнику од 1 метра, а затим спирално кретати ка унутра до почетне тачке. Индикаторски светлосни прстен ће приказивати плаву спиралу.

О аутоматском одлагачу прљавштине


Током чишћења, робот ће се аутоматски вратити на одлагач прљавштине да би испразнио посуду за отпад и напунио се када је то потребно.

LED индикатор одлагача прљавштине ће засветлити црвеном бојом када буде потребна нова кеса. Ако се открије зачепљење, одлагач прљавштине ће покренути додатне покушаје да аутоматски очисти зачепљење.



Напомена: Ако ручно поставите робота на одлагач нечистоће, неће се испразнити аутоматски. У том случају, користите апликацију iRobot Home или притисните и држите дугме 2–5 секунди.

Посуда Roomba Combo™




Важно: Морате да региструјете свој производ у апликацији iRobot Home App и да завршите процес мапирања пре коришћења посуде за отпад Combo Bin. Погледајте картицу *Активирајте Combo Bin* за инструкције.

1

ИНСТАЛИРАЊЕ УЛОШКА ЗА БРИСАЊЕ

Гурните подлогу на доле преко стазе. Притисните подлогу на плочу да бисте је причврстили.




3

МЕЊАЊЕ ПОСУДА

Уклоните Dust Bin из робота и поставите Combo Bin.




Важно: Не окрећите робота са постављеном посудом Combo Bin



2

ПУЊЕЊЕ ПОСУДЕ

Напуните Combo Bin водом. Такође можете да користите и компатибилни раствор за чишћење. Компатибилне опције су наведене на овом линку answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser



Напомена: Производ почиње да упија чим се вода стави у резервоар.

Нега и одржавање

Упутство за негу и одржавање

Да бисте одржали рад робота у беспрекорном стању, спроведите поступке са следећих страна.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Кесе	-	Кесе треба да замените када будете упозорени LED индикатором/апликацијом.
Контакти за пуњење Систем визуелног навођења за паркирање	Једном месечно	-
Поклопац вентилатора у канистеру	Једном месечно (уклоните прљавштину са поклопца вентилатора)	-
Посуда	Оперите посуду за отпад ако је потребно	-
Филтер	Чистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца). Не перите	На свака 2 месеца
Сензор пуне посуде за отпад	Чистите на сваке 2 недеље	
Предњи точићи	Чистите на сваке 2 недеље	На сваких 12 месеци
Четка за чишћење ивица и четке за различите површине	Чистите једном месечно (двапут месечно ако имате кућног љубимца)	На сваких 12 месеци
Сензори и контакти за пуњење	Чистите једном месечно	-
Уложак за брисање	Очистите након брисања	Након 30 прања
Поклопац са упијајућим сунђером	Замените ако је прљав или делује истрошено	-




Напомена: Компанија iRobot производи разне резервне делове и склопове. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се корисничкој подршци компаније iRobot за више информација.


Учесталост замене може да варира. Треба да замените делове ако се појаве видљиви знаци хабања.

Прахњење посуде за отпад


- 1 Притисните дугме за отпуштање да бисте уклонили посуду.



- 2 Отворите врата посуде да бисте је испразнили.




- 3 Вратите посуду у робота.



Чишћење филтера

- 1 Уклоните посуду. Уклоните филтер тако што ћете га ухватити за оба краја и извући.



- 2 Уклоните прљавштину лупкајући филтер о канту за смеће.




- 3 Поново убаците филтер тако да избраздани држачи буду окренути према споља. Вратите посуду у робота.


 **Важно:** Робот неће радити ако филтер није правилно постављен. Мењајте филтер на свака два месеца.

Чишћење сензора пуне посуде за отпад


- 1 Извадите и испразните посуду.



- 2 Обришите унутрашње сензоре чистом сувом крпом.



- 3 Обришите врата посуде чистом сувом крпом.




Прање посуде за отпад

-  **Важно:** Немојте прати филтер. Уклоните филтер пре него што оперете посуду.

- 1 Отпустите посуду, скините филтер и отворите врата посуде.

- 2 Исперите посуду топлем водом.




 **Напомена:** Прање посуде за отпад у машини за прање судова није безбедно.

- 3 Уверите се да је посуда потпуно сува. Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робота.


Чишћење четке за чишћење ивица

- 1 Употребите мали шрафцигер да бисте отпустили завртањ који држи четку за чишћење ивица на месту.
- 2 Повуците да бисте скинули четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или прљавштину, па поново поставите четку.




Чишћење предњег точкића

- 1 Снажно повуците модул предњег точкића да бисте га извадили из робота.



 **Важно:** Ако длаке и прљавштина блокирају предњи точкић, може да дође до оштећења пода. Ако се точкић не окреће слободно после чишћења, обратите се корисничкој подршци.


- 2 Снажно повуците точкић да бисте га извадили из кућишта




- 3 Очистите сву прљавштину са унутрашње стране отвора за точкић.
- 4 Поново вратите све делове кад завршите. Уверите се да је точкић кликнуо при повратку на место.

Чишћење четки за више површина


- 1 Притисните језичак за отпуштање оквира четке, подигните језичак и уклоните све што смета.




- 2 Извадите четке из робота. Скините поклопце четке са крајева четки. Очистите длаке или прљавштину која се накупила испод поклопаца. Вратите поклопце четке на место.




- 3 Очистите длаке или прљавштину са квадратне и шестоугаоне пластичне чивије на супротној страни четки.



- 4 Извадите посуду за отпад из робота и обришите прљавштину са путање усисавања.




- 5 Поново поставите четке у робота. Упарите облик чивија четке са обликом икона четке у модулу главе за чишћење.




Чишћење сензора система визуелног навођења за паркирање инфрацрвеног прозора и контаката за пуњење

- 1 Обришите сензоре и контакте за пуњење чистом сувом крпом. Алтернативно, можете да употребите уложак од меламинске пене да бисте уклонили накупљене остатке са контаката за пуњење на роботу и Clean Base станици.




- 2 Испитајте систем визуелног навођења за паркирање, инфрацрвени прозор и контакте за пуњење да бисте се уверили да су без остатака. Обришите чистом сувом крпом.



-  **Важно:** Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


Уклањање прљавштине са поклопца вентилатора

Испитајте да ли су се на поклопцу вентилатора накупила влакна или прљавштина, па обришите чистом сувом крпом да бисте их уклонили.




Замена кесе

- 1 Подигните поклопац канистера да бисте га отворили.




- 2 Извуците пластичну картицу да бисте извадили кесу из канистера.



 **Напомена:** Овако ће се кеса причврстити како прашина и прљавштина не би могли да прођу.

- 3 Одбаците искоришћену кесу.

- 4 Поставите нову кесу, тако што ћете угурати пластичну картицу у вођице.




- 5 Притисните поклопац да бисте се уверили да је потпуно затворен.

 **Напомена:** Дабисте остварили оптималан učinak робота и аутоматског одлагача прљавштине, очистите и/или замените филтер робота по потреби.

Чишћење улошка за брисање


РУЧНО ПРАЊЕ

Темељно оперите подлогу топлом водом.




ПРАЊЕ У МАШИНИ

Оперите користећи топли циклус, а затим осушите ваздухом. Немојте да сушите центрифугом. Не перите са осетљивом одећом.




Замена поклопца са упијајућим сунђером

- 1 Уклоните плочу улошка



- 2 Уклоните плочу улошка повлачењем бочног гуменог језичка.



- 3 Замените новим поклопцем са упијајућим сунђером, чврсто га притискајући на место да бисте га чврсто запечатали и тако спречили цурење.

- 4 Поново поставите плочу улошка

Решавање проблема

Аутоматски одлагач прљавштине

Одлагач прљавштине ће вам рећи ако нешто није у реду преко LED индикатора на предњој страни канистера и преко iRobot Home апликације.


LED индикатор	Уобичајена грешка	Како да решите
Константно црвено	Кеса је пуна или недостаје	1. Замените кесу ако је пуна или недостаје. 2. Уверите се да је кеса добро уметнута. 3. Ако проблем и даље постоји, уклоните прљавштину са улаза на доњој страни робота и одлагача прљавштине.
Трепери црвено	Дошло је до цурења или зачепљења у путањи извлачења на станици	1. Уверите се да је поклопац канистера спуштен и чврсто затворен. Држите дугме ЧИШЋЕЊЕ на вашем роботу притиснутим 2–5 секунди да бисте ручно испразнили канту. 2. Уклоните прљавштину са улаза на доњој страни робота и одлагача прљавштине. 3. Ископчајте одлагач прљавштине из зидне утичнице. Поставите га на страну и испитајте да ли има отпада у цеви за извлачење отпада. Ако је потребно, извадите цев да бисте очистили отпад.

Овај производ је опремљен термичком заштитом дизајнираном да заштити од оштећења услед прегревања. Ако заштита ради, мотор ће престати да ради. Ако се то деси, ископчајте јединицу из струје, сачекајте 30 минута да се охлади, очистите улаз и цев за извлачење отпада, па поново прикључите јединицу на електричну мрежу.

Робот

Робот ће вам рећи да нешто није у реду са емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните ЧИШЋЕЊЕ за детаље. Даља подршка и видео снимци са упутствима доступни су у апликацији iRobot Home.

Ако нисте сигурни да ли је робот завршио или паузира, консултујте апликацију iRobot Home да бисте проверили његов статус.



Безбедност и слање батерије поштом

Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску батерију која долази са роботом.



УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, МОРАТЕ да пратите упутства о слању наведена испод.

- Батерија МОРА да буде искључена пре слања поштом.
- Искључите батерију тако што ћете уклонити робота са Clean Base станице и задржати га  на 10 секунди. Сви индикатори ће се искључити.
- Безбедно спакујте робота ради слања поштом.
- Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите global.irobot.com.

Информације о прописима



Компанија iRobot Corporation овим изјављује да је овај модел робота за усисавање RVD-Y1 у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми. Комплетан текст EU Декларације о усаглашености је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance.



Компанија iRobot Corporation овим изјављује да је овај модел робота за усисавање RVD-Y1 у складу са Прописима о радио опреми из 2017. Комплетан текст UKCA Декларације о усаглашености је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance.

Извештај са информацијама о хемикалијама SVHC (супстанце са веома великим ризиком) у складу са Регулативом Европске Уније EU 1907/2006 може се пронаћи овде: www.irobot.com/compliance.

Овај робот за усисавање, модел RVD-Y1, обухвата модел радио модула Sundial: AXF-Y1. Овај робот за усисавање, модел RVD-Y1, ради на WLAN појасу фреквенције од 2,4 GHz. Појас од 2,4 GHz је ограничен на рад између 2412 MHz и 2472 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 19,1 dBm (81,28 mW) на 2442 MHz.



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од ког сте купили производ; или
- (2) складиштењем на месту које је одређено за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречити потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем месту које је одређено за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама, у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Рециклирајте производ iRobot на крају његовог радног века одговорно и у складу са локалним прописима. Следи списак WEEE организација за рециклирање које је компанија iRobot унајмила у време продаје производа.

Локација	Организација	URL
Аустрија	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Белгија	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollecti onPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Немачка	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Данска	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Шпанија	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Француска	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ирска	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Холандија	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Шведска	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-attervinn/
Уједињено Краљевство	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Адреса произвођача: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA

©2023 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA. Сва права задржана. iRobot је регистровани заштитни знак компаније iRobot Corporation. Roomba робот за усисавање, Clean Base и Dirt Detect су заштитни знакови компаније iRobot Corporation. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштитни знаци организације Wi-Fi Alliance. Apple и App Store су заштитни знаци компаније Apple, Inc., регистровани у САД и другим земљама. Google Play је заштитни знак компаније Google LLC.

Корисничка подршка iRobot

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о одлагању прљавштине, контактирајте компанију iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити сајт global.irobot.com за савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Ове информације такође можете пронаћи у апликацији iRobot HOME. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите тим за корисничку подршку у САД на број (877) 855-8593.

Радно време корисничке подршке iRobot у САД

Од понедељка до петка, од 9.00–21.00 по источном времену

Суботом и недељом од 9.00–18.00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите global.irobot.com да бисте:

Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи

Добили савете за побољшање учинка вашег производа

Добили одговоре на питања

Ступили у контакт са локалним центром за подршку