

Povezivanje Roomba® ili Braava® sa iRobot® HOME App

Korak 1: Podešavanje

Postavite Home Base® punjač ili Clean Base™ na ravnu površinu bez prepreka i što je bliže vašem ruteru da biste osigurali dobru pokrivenost Wi-Fi mrežom. Zatim povežite kabl za napajanje. Na bazi bi trebalo da svetli LED lampica. Postoji nekoliko indikatora koji vas obavestavaju da se robot puni:

- Kada se prvi put postavi na Home Base®, svetlosni prsten na robotu će svetleti belo.
- LED svetlo na vrhu baze za punjenje Home Base® će svetleti belo četiri sekunde.
- Robot će dati ton nakon nekoliko minuta da vas obavesti da je sistem na robotu potpuno podignut.

Nakon jednog minuta, sve LED diode na bazi za punjenje Home Base® će se ugasiti. Ova funkcija štedi energiju na robotu. Jednostavnim pritiskom na dugme CLEAN lampice će ponovo zasvetleti.

UPOZORENJE: Da biste sprečili rizik od pada vašeg robota niz stepenice, uverite se da je stanica za punjenje postavljena najmanje 1,2 m od stepenica.

Korak 2: Povezivanje uređaj na mrežu putem koje ćete upravljati robotom.

Neki modeli robota ne podržavaju povezivanje od 5 GHz i možda ćete morati da se povežete na svoju mrežu od 2,4 GHz. Neki modeli robota se uopšte ne mogu povezati na Wi-Fi. Pogledajte dole za vodič:

Robot	2.4 GHz	5 GHz
Modeli ispod Roomba® 670	-	-
Roomba® 6XX	✓	-
Roomba® 8XX	✓	-
Roomba® 9XX	✓	-
Roomba® i1-i5	✓	-
Roomba® i6, i7, i8	✓	✓
Roomba® j7	✓	✓
Roomba® s9	✓	✓
Braava® m6	✓	✓

Za tradicionalne rutere mreže 2,4 GHz i 5 GHz se obično identifikuju odvojeno. Pogledajte da li postoji više sličnih imena mreže pod Wi-Fi opcijama vašeg mobilnog uređaja, kao što je na primer:

- "home_wifi" i "home_wifi_5G"
- "home_wifi" i "home_wifi 5.0"
- "home_wifi" i "home_wifi5"
- "home_wifi 2G" i "home_wifi"

Korak 3: Proverite da li je Bluetooth UKLJUČEN

Gde je moguće, iRobot® koristi Bluetooth za podešavanje i povezivanje vašeg robota sa vašim uređajem. Ako Bluetooth NIJE uključen, iRobot® HOME aplikacija će od vas tražiti da ga uključite za proces podešavanja.

NAPOMENA: Možda ćete videti zahtev za usluge lokacije. Ovo je bezbednosna funkcija koja se koristi dok se koristi Bluetooth

i omogućena je samo tako da vaš mobilni telefon može bezbedno da otkrije Bluetooth robote u vašoj blizini tokom procesa podešavanja i da pomogne kako bi se uređaj lakše povezao za vaš telefon. Najbolje je da se odabere opcija Uvek dok se koristi uređaj.

Korak 4: Izaberite „Add your product “u aplikaciji

Imajte na umu da je aplikacija namenjena da podrži više iRobot® proizvoda.

Dodirnite 3 linije u gornjem levom uglu ekrana da biste otkrili glavni meni. Zatim dodirnite „ Add your product “. Od vas će biti zatraženo da izaberete da li želite da dodate tip Roomba® ili Braava®. Izaberite odgovarajućeg robota i aplikacija će vas voditi kroz ispravne korake za vašeg konkretnog robota.

Korak 5: Povežite Roomba® na svoju Wi-Fi mrežu.

Aplikacija iRobot® HOME će prikazati naziv Wi-Fi mreže na koju je mobilni uređaj trenutno povezan.

- Potvrdite da je ovo mreža koju želite da koristite i unesite lozinku za svoju Wi-Fi mrežu.
- Ako lozinka nije potrebna, označite polje za potvrdu na ekranu i pritisnite „ Continue”.

NOTE: Ako na kraju procesa podešavanja dobijete poruku koja ukazuje na netačnu lozinku “incorrect password”, uverite se da ste ispravno uneli lozinku za Wi-Fi mrežu. Aplikacija će vas obavestiti ako vaša lozinka neće raditi zbog posebnih znakova koji ne bi bili prihvaćeni

NOTE: Mreže se mogu promeniti kasnije, ali vaš telefon i robot bi trebalo da koriste istu mrežu za podešavanje. Opet, ako vaš robot podržava isključivo 2,4 GHz, uverite se da ste izabrali mrežu od 2,4 GHz prema uputstvima u koraku 2.

Step 6: Activate Roomba ®

Ovaj korak aktivira Roomba® internu Wi-Fi mrežu tako da vaš mobilni uređaj može da locira robota i pošalje mu podatke za povezivanje.

NAPOMENA: Ovaj korak nije potreban za Roomba® j7, jer on automatski radi ovaj korak kada se inicijalno uključi.

Pratite uputstva u aplikaciji da biste dovršili ovaj korak. *specifičnosti variraju u zavisnosti od robota.

Odavde, vaš uređaj treba da locira robota i sada ćete moći da ga prilagodite i kontrolišete preko iRobot® HOME aplikacije! Ovdje se završava proces podešavanja!

Ako robot ne može da se pronađe, aplikacija bi trebalo da zatraži od vas da pokušate ponovo. Nakon dva (2) pokušaja od vas će biti zatraženo da ručno izaberete mrežu koju je kreirala Roomba®. Molimo vas da pratite ova uputstva. Ovo je privremena mreža koju kreira vaš robot da uspostavi vezu. Kada se poveže, vaš uređaj će se podrazumevano vratiti na vašu kućnu mrežu. (Imajte na umu da se vaš uređaj može podrazumevano vratiti na 5GHz, a možda ćete morati da se vratite na 2.4).

NAPOMENA: Kod nekih modela je neophodno da ste prihvatili dozvole za lokaciju “Prihvati dokle god se koristi aplikacija” kako bi se process promene Wi-Fi mreže obavljao automatski.

Ako robot i dalje ne može biti pronađen, ponovo pokrenite robota tako što ćete držati dugme za čišćenje dok svetlosni prsten ne postane beo i okreće se u smeru kazaljke na satu (10-20 sekundi). Takođe, prisilno zatvorite i ponovo otvorite aplikaciju. Zatim se preporučuje da ponovite proces podešavanja korak po korak.

NAPOMENA: Ne podržavamo WPA3 bezbednosna podešavanja rutera, proverite da li je ruter podešen na WPA2.

Ako ne možete da povežete svog robota sa aplikacijom, prvo potvrdite da koristite optimalne postavke zaštitnog zida na ruteru, kao i potvrdite da su otvoreni ispravni portovi koji su navedeni u ovom članku

[Optimal firewall configurations.](#)

Ako se problem nastavi, molimo kontaktirajte [iRobot podršku](#).

Korak 7: Dajte svom robotu ime

„Roomba“ ime je unapred učitano, ali svojoj Roombi® možete dati lično ime. Imenujte ga kako god želite! Unesite ime i pritisnite „Continue“.