




iRobot®

Braava jet®


Роботски брисач

m6


Водич за власника

О Braava jet™ m6 роботу за брисање


Горња страна




Пристап резервоару



Доња страна




Home Base станица за пуњење



Почетни кораци

1 Припремите се


Да бисте започели, потребни су вам робот, станица за пуњење, подлога за цеђење и кабл за напајање.



2 Поставите и укључите станицу за пуњење

Одаберите област око зидне утичнице са добрим Wi-Fi покривањем.


Прикључите кабл за напајање на станицу за пуњење, а затим у зидну утичницу.



УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од врха степеница.


3 Поставите подлогу за цеђење

Поставите подлогу за цеђење испред станице за пуњење.




4 Пробудите робота

Уметните робота на контакте на станици за пуњење да бисте активирали батерију. Светлосни прстен ће засветлити за неколико минута и зачућете звук који вам јавља да је робот будан.




5 Повежите се и ажурирајте

Повежите робота са iRobot HOME апликацијом да бисте омогућили даљински управљач, прилагођавали чишћење и одржавали ажурност софтвера робота.




6 Поставите уложак за чишћење

Уметните уложак за влажно брисање или за суво брисање на доњу страну робота.




Одвојите постојећи уложак за чишћење притиском на дугме на предњој страни робота.




Врсте уложака за чишћење

 Улошци за влажно брисање

Једнократни уложак за влажно брисање




Вишекратни уложак за влажно брисање (микрофибер)




 Улошци за суво чишћење

Једнократни уложак за суво чишћење




Вишекратни уложак за суво чишћење (микрофибер)




7 Напуните резервоар


Извадите резервоар из робота.



Додајте Braava jet™ раствор за чишћење чврстих подлога (ако га користите).



Затим га напуните водом до врха.



Раствор за чишћење

Приликом влажног брисања, можете додати Braava jet™ раствор за чишћење чврстих подлога у резервоар пре додавања воде. Овај производ је концентрат који је прикладан за све добро заптивене чврсте подлоге.

 **Важно:** Braava jet™ раствор за чишћење чврстих подлога је једини раствор који можете безбедно користити у роботу за брисање. Немојте користити друге растворе за чишћење.

Величина узорка
(налази се у кутији)



пола боцице
по резервоару



У продаји:
Пуна величина
(продаје се засебно)




6 пуних чепова
по резервоару



Коришћење Braava jet™ m6 робота за брисање

Чишћење

Користите робота често да бисте одржавали подове у добром стању.



Само притисните CLEAN

Додирните да бисте започели/
паузирали/наставили

Држите 3 секунде да бисте завршили
посао и успавали робота

Држите 10 секунде да бисте поново
покренули

- Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом, крећући се на методичан начин по поду, са извесним преклапањем од једног пролаза до другог како би обезбедио да се свака тачка на поду очисти три пута. Ако вам треба брже или темељније чишћење од ове подразумеване поставке или ако желите да прилагодите количину прскања воде, подешавања чишћења можете променити из iRobot HOME апликације.

- Робот се враћа на станицу за пуњење на крају чишћења, кад год треба да се напуни батерија или треба да се допуни резервоар.

Напомена: Ако реч „CLEAN“ пулсира у току пуњења, робот је усред чишћења и након пуњења ће аутоматски наставити тамо где је прекинуо.

- Да бисте вратили робота на станицу за пуњење, додирните  (home). Прстенасти образац плавог светла ће назначити да робот тражи станицу за пуњење. Ова функција ће радити само ако је робот започео посао са станице за пуњење.

- Када робот осети да његов резервоар треба да се напуни, индикаторски светлосни прстен ће засветлити црвено у виду покрета чишћења ка кваки поклопца.

- Очистите мање назначене области (3,3 стопе²/1 m²) тако што ћете поставити робота у средину на поду простора на који желите да се фокусирасте. Додирните  (SPOT чишћење) да бисте започели чишћење.

Савети за оптимизовање учинка


- Робот најбоље ради када се користи са iRobot HOME апликацијом.
- За оптималан учинак брисања, препоручујемо да најпре усисате под како бисте прикупили већу нечистоћу пре него што покренете Braava jet™.
- Робот функционише само са Braava jet™ улошцима серије m, који су посебно направљени за Braava jet™ роботе серије m.
- Користите нови уложак за сваки посао чишћења, и немојте унапред овлажити улошке пре коришћења.
- Водите рачуна да станица за пуњење увек буде укључена и да не буде нереда у области око ње.
- Можете да користите дворежимску Virtual Wall™ баријеру да бисте задржали робота на местима која желите да се очисте и даље од места на којима то не желите. (Продаје се засебно)
- У iRobot HOME апликацији можете да прилагодите подешавања чишћења тако да измените јачину, брзину и покривеност чишћења.

Пуњење

- Уметните робота на контакте на станици за пуњење да бисте активирали батерију.

Напомена: Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.

- Индикаторски светлосни прстен ће приказивати тренутни статус пуњења. То ће се искључити после 1 минута ради штедне напајања, али може да се прикаже поново ако притисните CLEAN. То такође можете видети у iRobot HOME апликацији.



Светлосни прстен у току пуњења

Светли: потпуно напуњено

Пулсира: пуњење

- Робот користи малу количину енергије кад год се налази на станици за пуњење. Робота можете да ставите у стање још мање потрошње када га не користите. Упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије погледајте у iRobot HOME апликацији.
- За дуготрајно складиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са станице за пуњење и држите  (home) 10 секунди. Складиштите робота на хладном, сувом месту.

Литијум-јонска батерија

Да бисте постигли најбоље резултате, користите само iRobot литијум-јонску батерију која долази са роботом Braava jet™ m6.

УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије су подложни строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, MOPATE пратити ова упутства о слању.

- Робот МОРА да буде искључен пре слања.
- Искључите напајање тако што ћете скинути робота са станице за пуњење и држати  (home) 10 секунди. Сви индикатори ће се искључити.
- Запакујте производ у његово оригинално паковање.
- Пошаљите искључиво земаљским транспортом (не шаљите авионом).
- Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку.

Решавање проблема

- Робот ће вам рећи да нешто није у реду емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните CLEAN за детаље. Даља подршка и видео снимци са упутствима су доступни у iRobot HOME апликацији.
- Након 90 минута неактивности на станици за пуњење, робот ће аутоматски завршити чишћење.




Прстен црвеног светла

Слаба батерија. Напуните батерију.

Редовно одржавање

Чишћење сензора и читача улошка


Очистите сензоре на доњој страни робота влажном крпом.



Важно: Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


Чишћење точкића

Одстраните видљиве нечистоће или длаке које се сакупљају око точкића.



Чишћење кућишта робота


Очистите га влажном крпом.



Чишћење резервоара

Ако осетите непријатан мирис из резервоара


- 1 Извадите резервоар из робота за брисање.
- 2 Напуните резервоар топлим водом. Не користите кључалу воду.
- 3 Затворите поклопац и благо продрмајте резервоар.



- 4 Исперите резервоар и поновите поступак ако је потребно.

Чишћење подлоге за цеђење

- 1 Уклоните робота са станице за пуњење.
- 2 Одвојите подлогу за цеђење тако што ћете је подићи са станице за пуњење.




- 3 Очистите подлогу за цеђење влажном крпом или топлим водом у судопери.
- 4 Добро осушите подлогу за цеђење пре него што је поново поставите на станицу за пуњење.
- 5 Вратите робота за брисање на станицу за пуњење.

Одржавање вишекратних уложака за чишћење

Напомена: Улошке за виšekратну употребу можете да очистите на два начина: ручним прањем или у машини за прање.


Ручно прање

Добро оперите подлогу топлим водом.



Прање у машини

Оперите користећи топли циклус, а затим осушите ваздухом. Немојте сушити центрифугом. Не перите са осетљивом одећом.



iRobot корисничка подршка

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о Braava jet™ роботу за брисање, контактирајте iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити **www.irobot.com** да бисте видели савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Додатне информације можете пронаћи у iRobot HOME апликацији. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите наш тим за корисничку подршку на број **(877) 855-8593**.

Радно време iRobot корисничке подршке

- Од понедељка до петка, 9:00–19:00 по источном времену
- Суботом и недељом, 9:00–18:00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите **www.global.irobot.com** да бисте:

- сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи.
- добили савете за побољшање учинка вашег Braava jet™ робота за брисање.
- добили одговоре на питања.
- ступили у контакт са локалним центром за подршку.

Информације о прописима



Компанија iRobot овим изјављује да је овај уређај са радио-опремом у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми и Директивом 2011/65/EU о ограничењу опасних супстанци (RoHS). Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Европске уније је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance.

Овај уређај садржи Harroon радио модул модела AXE-Y1. Harroon је двопојасни радио који функционише у појасевима WLAN 2,4 GHz и WLAN 5 GHz.

- Појас 2,4 GHz је ограничен на рад између 2400 MHz и 2483 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 17,56 dBm (57 mW) на 2472 MHz.
- Појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5725 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 18,23 dBm (66,52 mW) на 5700 MHz.



Упутство за одлагање отпадом електричном и електронском опремом:

Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречићете потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем назначеном месту за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm



©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана. iRobot, Braava jet, и су регистровани заштићени знакови компаније iRobot Corporation у Сједињеним Америчким Државама и другим земљама. App Store је заштићени знак компаније Apple, Inc., регистрован у САД и другим земљама. Google Play је заштићени знак компаније Google, Inc. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance.

